



# Andes 7i Viafit

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Уважаемый покупатель!

**Поздравляем с удачным приобретением современного тренажера, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн!**

Постоянно используя тренажер, можно укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все требования покупателя.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует и поможет устранить возникшую проблему. Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, что поможет по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого был приобретен тренажер.

## Меры безопасности

### Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить здоровью.

В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

### При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!**

Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;

- **ВНИМАНИЕ!**

Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;

- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т. д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажер в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы одежда не попала в движущиеся части тренажера;

- Будьте осторожны при подходе к тренажеру и спуске с него. Опустите соответствующую педаль в нижнее положение и дождитесь полной остановки тренажера.

**ОСТОРОЖНО!**

Если почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки, обратитесь за консультацией к врачу.

## **Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию**

### **Транспортировка и эксплуатация тренажера**

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке.
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена.
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

### **Хранение тренажера**

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- 1) температура: +10-+35 С;
- 2) влажность: 50-75%.

Если тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2-4 часов, и только после этого можно приступить к его эксплуатации.

## Настройка оборудования


### ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если тренажер устанавливается на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажера, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

## **Техническое обслуживание/Гарантия/Ремонт**

### **ЧИСТКА ТРЕНАЖЕРА**

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

#### **При этом важно соблюдать следующие рекомендации:**

- Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через минуту, после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера;
- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание пластиковых деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;
- После каждого использования тренажера протирайте педали, рукоятки, датчики пульса и ручки;
- Не допускайте попадания жидкости на тренажер. Это может привести к его повреждению или возникновению угрозы поражения электротоком;
- Проверяйте ход и надежность крепления педалей;
- Если тренажер неустойчив и «качается», выровняйте его с помощью регулировочных ножек;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

### **ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ**

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

**РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА.** Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать некорректно работающее оборудование до проведения ремонта. Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

## **ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

### **ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Рекомендуем ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

### **ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Проверять горизонтальное положение тренажера. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола;
- Протирать детали тренажера: консоль, поручни, направляющие роликов от пыли, грязи и пота.

### **ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Проверять затяжку винтов на всех соединениях;
- Осматривать консоль, поручни, сиденье, рычаги, педали, кожухи на наличие повреждений;
- Проверять надежность крепления сиденья и при необходимости затянуть его;
- Проверять затяжку педалей и затянуть педали к шатунам с помощью гаечного ключа;
- Регулировать нижние выравнивающие ножки, если оборудование стоит неровно и качается во время занятий;
- Убедиться в отсутствии люфта после затяжки винтов;
- Пылесосить пространство под и вокруг тренажера.


### **ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Снимать круглый защитный кожух. Проверять состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости заменить ремень или отрегулировать натяжение ремня.

**В случае необходимости обращаться в авторизованный Сервисный центр.**



## ДАТЧИКИ ПУЛЬСА



### КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса.

В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса.

Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.

### ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ПУЛЬСА

Можно измерять уровень пульса с помощью беспроводного датчика пульса, значение которого будет отображено на дисплее консоли.

Прежде чем закрепить датчик на груди, увлажните области ремня, где проходят электроды.

Затяните ремень вокруг груди и отрегулируйте ремень так, чтобы он сидел плотно.

Примечание: датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать более точные и правильные данные. Если датчик расположен неправильно, можете получить некорректную информацию.

### ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА

**ВНИМАНИЕ!** Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса.

Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических.

## Назначение тренажера

Horizon Andes 7i VIEWFIT - премиальная модель серии Andes для полноценных и качественных тренировок в домашних условиях. Внешне тренажер выполнен в стилистике всех последних моделей Horizon и отличается свежим, "незамыленным" дизайном. Основными особенностями данной модели являются: фитнес-приложение VIEWFIT, простая трехшаговая сборка тренажера после покупки, элементарное складывание в один шаг (о технологии ниже), а также увеличенная длина шага (510 мм), что ставит Horizon Andes 7i VIEWFIT в один ряд с оборудованием начального профессионального уровня.

Отдельно стоит остановиться на суперсовременном софте VIEWFIT. В чем же его особенность, и как оно работает?

VIEWFIT - это приложение, которое соединяет тренажер Horizon Andes 7i VIEWFIT с гаджетом пользователя по Wi-Fi. Скачав его бесплатно на мобильный телефон или планшет, можно ставить себе цели и стремиться к их достижению.

Варианты предлагаемых целей:

- количество тренировок в неделю, количество потраченных калорий, время на тренировку и расстояние, которое пользователь планирует преодолеть в течение недельного цикла занятий;
- отслеживать и анализировать результаты, которые станут доступны в приложении сразу после того, как пользователь закончит свою тренировку;
- если пользователь занимался не на тренажере, оборудованном VIEWFIT, а, например, играл в футбол на улице, можно внести данные о своей спортивной активности вручную, и эти данные будут учтены;
- присоединяться и участвовать в ежемесячных мировых соревнованиях с реальными людьми в разных точках планеты. Станьте первым! Выиграйте состязание!;
- делиться своими результатами в социальных сетях с друзьями и знакомыми, получая дополнительный стимул, поддержку и мотивацию.

С VIEWFIT всегда будете в компании единомышленников.

Horizon Andes 7i VIEWFIT относится к классу крупногабаритных эллиптических эргометров. За плавность хода и выверенную биомеханику отвечает несколько запатентованных компонентов. Во-первых, это технология Induction brake™. По своей сути это специальный приводной блок с использованием самых качественных подшипников, где количество трущихся частей сведено к минимуму. Induction brake™ обеспечивает неповторимую плавность и тишину вращения, а также ровный бесступенчатый переход от одного уровня нагрузки к другому. Во-вторых, это педально-рычажный узел по технологии изменяемых осей ErgoFlow™. В каждой точке траектории движения изменяемые оси ErgoFlow™ создают естественные оптимальные углы, минимизируя излишнюю, и потому опасную, нагрузку на колени и акцентируясь на мышцах бедер и ягодиц. Еще одна особенность этой технологии - равномерное

распределение нагрузки и отсутствие так называемых "мертвых зон" на всем цикле вращения. Подавляющее большинство эллипсов других производителей грешат, в большей или меньшей степени, наличием таких зон. В-третьих, это супермалый Q-фактор (E.S.Q.F.™), всего 56 мм. Поскольку эллиптические тренажеры берут за основу беговые движения, расстояние между педалями должно быть как можно меньше. Супермалый Q-фактор возможно реализовать только на высокотехнологичных эллипсах с фронтально расположенным маховиком.

Программная составляющая Horizon Andes 7i VIEWFIT представлена самым широким спектром тренировочных режимов и в состоянии решить абсолютно любые задачи пользователя. Большой 6,25-дюймовый дисплей с голубой подсветкой выводит на экран все основные показатели, включая тренировочный профиль. 14 предустановленных программ ориентированы на тренировку выносливости, силы, скоростных качеств и снижение веса. Пользователям с проблемами сердечно-сосудистой системы стоит воспользоваться пульсозависимой либо Ватт-фиксированной программами. Игровой режим ориентирован на юных спортсменов и также всех тех, кто устал от скуки однообразных рутинных тренировок. Впрочем, действительно победить однообразие и добавить мультимедийную составляющую поможет опциональная технология "виртуального ландшафта" Passport™.

Для большего удобства использования и хранения предусмотрена продвинутая технология складывания Folding SixStar Front-drive™ и транспортировочные ролики. Теперь сложить тренажер возможно простым движением одной руки.

Максимальный вес пользователя - 136 кг.

Horizon Andes 7i VIEWFIT- продукт американского концерна Johnson Health Tech. Это единственный в мире производитель домашнего фитнес-оборудования полного цикла - начиная от идеи продукта, затем технической, биомеханической и дизайнерской разработки и заканчивая производством на собственных фабриках из собственных комплектующих.

**Тренажер предназначен для домашнего использования.**



## Сборка оборудования

### Внимание!

Чтобы избежать повреждения/поломки эллиптического тренажера, в процессе сборки важно следовать указаниям инструкции, чтобы убедиться, что все части тренажера плотно затянуты. Неправильная сборка эллиптического тренажера, а также неплотно затянутые детали могут привести к появлению шума при использовании тренажера.

Перед началом сборки укажите номер эллиптического тренажера, находящийся на его нижней части, и введите его в поле ниже:

СЕРИЙНЫЙ

НОМЕР:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ:


HORIZON

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Эллиптический тренажер

## СХЕМА СБОРКИ

(На рисунке изображен Andes 5)



В комплект входят:

- Ключ 5 мм
- Ключ 8 мм
- Плоский ключ 13/15 мм

Детали:

- Основная рама – 1 шт.
- Верхний руль – 2 шт.
- Нижний руль – 2 шт.
- Задняя крышка консоли – 1 шт.
- Передняя крышка консоли – 1 шт.
- Стойка консоли (с консолью) – 1 шт.
- Сборочный комплект – 1 шт.
- Крышки поручней - 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.

## СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ


### РАСПАКОВКА

Распаковывайте тренажер там, где собираетесь его установить. Убедитесь, что коробка стоит на ровной поверхности. Рекомендуется использовать защитный коврик под кардиотренажер.

**Примечание:** Во время сборки тренажера на каждом этапе убедитесь, что все болты и гайки на месте и плотно затянуты. Применение смазочных материалов, например, литиевой смазки, поможет при сборке.


## СБОРКА ТРЕНАЖЕРА

### ШАГ 1



1. Снимите шайбы (А) и винты (В) с основной рамы (2).
2. Аккуратно пропустите кабель консоли через стойку (1) и соедините его с другим кабелем консоли на основной раме (2).
3. Закрепите стойку консоли на основной раме с помощью 4 шайб (А) и 4 винтов (В).

## ШАГ 2




СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ для шага 2:			
Часть	Тип	Описание	Кол-во
С	Кольцо	Φ16,0*Φ26,2*11,5Т	2
D	Шайба	Φ16,0*Φ25,0*1,5Т	4
E	Шайба	Φ8,6*Φ26,0*2,0Т	2
F	Шайба	Φ8,2*Φ15,4*2,0Т	2
G	Винт	M8*1.25P*20L	2
H	Крышка		2

- А) Закрепите рычаг (3) на стойке консоли (1), используя 1 кольцо (С), 2 шайбы (D), 1 шайбу (E), 1 шайбу (F), 1 винт (G), 1 крышку (H).
- Б) Повторите шаг для противоположной стороны.
- В) Закрепите втулки (4, 5) на основной раме (2).



### ШАГ 3



#### СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ для шага 3:

Часть	Тип	Описание	Кол-во
F	Шайба	Φ8,2*Φ15,4*2,0Т	2
I	Винт	M8*1.25P*70L*12L	2
J	Шайба	Φ8,2*Φ20,0*1,5Т	2
K	Гайка	M8*1.25P	2

- А) Закрепите раму педали на рычаге (3) с помощью 1 винта (I), 1 шайбы (J), 1 шайбы (F) и 1 гайки (K).  
 Б) Повторите действие для противоположной стороны.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СКЛАДЫВАНИЮ ТРЕНАЖЕРА

### Чтобы сложить эллиптический тренажер нужно:

- Держите верхнюю ручку тренажера правой рукой;
- Поднимите защелку вверх, как показано на рисунке;
- Отпустите защелку вниз, чтобы закрепить сложенный тренажер.



Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3






Рис. 4

**Примечание:** Направляющие имеют плавную систему разрыва. Не нажимайте на них, это может привести к опрокидыванию тренажера.

**Чтобы разложить эллиптический тренажер нужно:**

- Держите верхнюю ручку тренажера.
- Вытянете направляющие, чтобы они зафиксировались.



**Примечание:** Для удобства используйте смягчающие подкладки. Они должны быть параллельны друг другу или передние чуть выше задних.


## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА



### **ВНИМАНИЕ!**

Эллиптические велотренажеры достаточно тяжелые, поэтому соблюдайте меры предосторожности или используйте стороннюю помощь.

## Работа с консолью



**A. Окна дисплея:** время (Time), расстояние (Distance), скорость (Speed), обороты в минуту (RPM), уровень сопротивления (Resistance Level), пульс (Heart rate), калории (Calories), ватты (Watts), активная зона (HR Wheel), профиль сопротивления (Resistance Profile), соединение с Passport

**B. Режим сохранения энергии:** чтобы минимизировать потребляемую энергию, тренажер оснащен опцией сохранения энергии в режиме ожидания, если консоль не получает сигнал в течение 15 минут; нажмите любую кнопку, чтобы вернуться в режим тренировки

**C. Кнопки навигации:** выбор программы, изменение настроек консоли, изменение уровня сопротивления во время тренировки

**D. Кнопка Enter:** подтверждение настроек или профиля пользователя

**E. Кнопка Старт/Стоп:** начало тренировки, пауза, удержание кнопки в течение 3 секунд приведет к сбросу параметров

**F. Кнопка смены дисплея/возврат**

**G. Аудио разъем**

**H. Кнопка изменения уровня сопротивления**

**I. Динамики**

**J. Подставка**


**K. Passport:** иконка появляется, если имеется соединение с роутером Passport

L. Кнопки быстрого управления Passport

M. Звук

N. Кнопка подключения к Wi-Fi/Синхронизации/Таймзана

## ОКНА ДИСПЛЕЯ Andes 7i Viafit



- **TIME/ВРЕМЯ:** мин./сек.;
- **RPM/ОБОРОТЫ В МИНУТУ;**
- **DISTANCE/ДИСТАНЦИЯ:** км, пройденное расстояние;
- **SPEED/СКОРОСТЬ:** км/ч;
- **WATTS/ВАТТЫ:** мощность тренировки;
- **LEVEL/УРОВЕНЬ:** сложность тренировки;
- **CALORIES/КАЛОРИИ:** количество сожженных калорий;
- **HEART RATE/ПУЛЬС;**
- **MAXIMUM HEART RATE/МАКСИМАЛЬНЫЙ ПУЛЬС =**  
 $= 0,85 * (220 - \text{возраст});$

- **HEART RATE WHEEL/АКТИВНАЯ ЗОНА:** отображается активная зона тренировки, можно контролировать достижение целей:
  - WARM UP 0-60% от макс. пульса;
  - WEIGHT LOSS 60-70% от макс. пульса;
  - IMPROVE FITNESS 70-80% от макс. пульса;
  - IMPROVE PERFORMANCE 80-90% от макс. пульса;
  - MAXIMUM PERFORMANCE 90-100% от макс. пульса;
- Подключение роутера PASSPORT
- Подключение к Wi-Fi

## БЫСТРЫЙ СТАРТ

- Убедитесь, что тренажер подключен к сети;
- Нажмите кнопку START/STOP для начала тренировки в ручном режиме (MANUAL);
- Используйте кнопки-стрелки для регулирования уровня сопротивления во время тренировки.

## НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ

- Убедитесь, что тренажер подключен к сети;

- Выберите Guest (Гость)/User1 (Пользователь 1)/User2 (Пользователь 2)/User3 (Пользователь 3)/User4 (Пользователь 4);
- Установите вес (Weight) пользователя;
- Установите возраст (Age) пользователя;
- Выберите программу;
- Выберите пол (Gender) пользователя (необходим только для программы Fit-test);
- Произведите необходимые настройки программы;
- Нажмите кнопку Start/Stop для начала тренировки.

Для User1/User2/ User3/ User4 программы сохраняют настройки.

## ПРОГРАММЫ

### Andes 7i:

**14 предустановленных программ:** Manual (Ручное управление), Intervals (Интервалы), Game (Игра), FitTest (Фит-Тест), Weight Loss (Снижение веса), Weight Loss Plus (Снижение веса Плюс), Rolling (Качели), Reverse Train (Восстановительная), Constant Watts (Постоянные ватты), Interval Watts (Ватт-интервалы), THR Zone (Целевой пульс), %THR (% от целевого), Strength Builder (Работа на силу), Custom (Пользователь)

## ПРОФИЛИ ПРОГРАММ

**MANUAL (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ):** выберите MANUAL и нажмите кнопку START для начала тренировки

**GAME (ИГРА):** эта разминка напоминает игру в гонки; чтобы управлять автомобилем, необходимо крутить педали быстрее/медленнее; старайтесь избегать препятствий и продолжать путь; будьте осторожны, ведь для достижения цели есть только 11 шансов

**FIT TEST (ФИТНЕС ТЕСТ только для Andes 7I):** проверьте свой уровень нагрузки; при завершении тренировки программа выдаст фитнес-уровень пользователя, что позволит проследить за успехами

**WEIGHT LOSS (СНИЖЕНИЕ ВЕСА):** программа позволяет снизить массу тела посредством изменения уровня сопротивления и поддержания организма в его целевой зоне; 16 уровней сложности

**WEIGHT LOSS PLUS (СНИЖЕНИЕ ВЕСА ПЛЮС) ТОЛЬКО ДЛЯ COMFORT 7 И 8i:** программа позволяет снизить массу тела посредством изменения уровня сопротивления и поддержания организма в его целевой зоне; состоит из 15 интервалов с разными уровнями интенсивности; пользователь должен установить время и уровень тренировки (кнопками вверх/вниз, ENTER для подтверждения)

**ROLLINGS (КАЧЕЛИ):** постепенное увеличение/уменьшение уровня сопротивления позволяет контролировать частоту сердечных сокращений

**REVERSE TRAIN (ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ):** программа направлена на тренировку мышечной массы; изменение уровня сопротивления во время тренировки при реверсивном движении

**RANDOM (СЛУЧАЙНАЯ для Andes 5)**

**CONSTANT WATTS (ПОСТОЯННЫЕ ВАТТЫ):** программа автоматически изменяет уровень сопротивления

- Выберите программу Constant Watts; нажмите Enter для подтверждения;
- Установите время (Time) кнопками ▲▼, нажмите Enter для подтверждения;
- Установите ватты (Watts) кнопками ▲▼, нажмите Enter для подтверждения;
- Нажмите Start для начала тренировки.

**THR ZONE (ЦЕЛЕВАЯ ЗОНА ПУЛЬСА)**

**Примечание:** Используйте телеметрический передатчик пульса.

- Выберите программу THR Zone; нажмите Enter для подтверждения;
- Установите время (Time) кнопками ▲▼, нажмите Enter для подтверждения;
- Установите целевой пульс (Heart rate, по умолчанию 80 ударов в минуту) кнопками ▲▼, Enter;
- Нажмите Start для начала тренировки.

**CUSTOM (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ):** пользовательская программа, время по умолчанию – 15 минут.

- Введите данные пользователя;
- Установите уровень сложности каждого интервала кнопками ▲▼, нажмите Enter для подтверждения; всего интервалов: 15;
- Нажмите Start для начала тренировки.

**СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ С БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ НА PASSPORT™**

- 1) Используйте кнопки навигации на роутере, чтобы пролистать иконки и сделать выбор;
- 2) Следуйте инструкциям на экране, нажмите и удержите кнопки наклон вверх (incline up) и стоп (stop) на консоли;
- 3) Как только процесс синхронизации успешно завершен, информация с консоли беговой дорожки будет поступать на роутер;
- 4) Появится сообщение об успешном либо неуспешном завершении синхронизации.

**Примечание:** Используйте инструкцию по эксплуатации роутера Passport для более подробной информации.





## Создание ID для подключения к Viafit

Создание ID позволит пользователю сохранять данные тренировок, используя Via Fit Wi-Fi.

Чтобы подключиться необходимо:

1. Пройдите по ссылке с домашнего компьютера: [www.ViaFitness.com](http://www.ViaFitness.com);
2. Выберите в главном меню: CONNECT YOUR EQUIPMENT (Подключение оборудования пользователя);
3. Первый шаг – создание ID пользователя;
4. Введите номер телефона или другие 10-14 легко запоминаемые цифры – это будет цифровой номер;
5. Заполните информацию профиля, нужно добавить почту, к которой «не привязан» ID ранее.

## Регистрация кросс-брендового мастер-аккаунта xID и подключение оборудования к сети Wi-Fi

xID - это опция на базе облачных технологий, которая дает возможность создать свой универсальный личный кабинет и в дальнейшем использовать его в любой точке мира, где стоит оборудование, поддерживающее xID. Данная технология позволяет пользователю сохранять и делиться результатами тренировки, используя приложение Via Fit. Приложение Via Fit для мобильных устройств на базе iOS и Android доступно для скачивания в App Store и Google Play соответственно. В память консоли может быть внесено до четырех разных пользовательских профилей.

### Шаг 1. Регистрация xID

На сайте [www.viafitness.com](http://www.viafitness.com) необходимо кликнуть по CONNECT YOUR EQUIPMENT. После этого, кликнуть Yes, если используется сенсорный дисплей и No при использовании компьютера.


В том случае, если у пользователя уже есть xID, введите его значение в соответствующее поле, подтвердите четырехзначным паролем и кликните Sign in now.

Для создания нового xID необходимо:

- ввести 10–14-значное цифровое значение; для удобства советуем использовать номер телефона, это будет логин для личного кабинета и входа в Via Fit; придумайте и введите четырехзначный цифровой пароль;

- заполнить информацию о профиле для завершения регистрации; необходимо указать адрес e-mail, который не связан ни с какими другими xID; проверьте e-mail ящик и выполните указания в письме для подтверждения учетной записи.


## Шаг 2. Активация оборудования

1. Стрелками на консоли тренажера выбрать Edit a user;
2. Зажать на 3-5 секунд кнопку  на консоли;
3. Установить стрелками часовой пояс (перечень указан в конце инструкции и на сайте [www.viafitness.com](http://www.viafitness.com); для России значение - 57); после установки часового пояса нажмите Enter, после чего на консоли появится сообщение: ACTIVATED.

## Шаг 3. Соединение оборудования с Wi-Fi

**ВАЖНО!** Необходимо использовать компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий доступ в Интернет.


Для подключения тренажера к выбранной сети Wi-Fi необходимо произвести следующий алгоритм действий:

1. На компьютере или мобильном устройстве необходимо зайти в меню доступных Wi-Fi сетей;
2. В списке доступных сетей выбрать сеть “Via Fit” и подключиться к ней;
3. После выполнения предыдущего пункта, открыть браузер либо через компьютер, либо на мобильном устройстве и ввести в адресной строке: 10.10.100.254;
4. В открывшемся окне выбрать сеть Wi-Fi (офисную или домашнюю), которая используется в качестве основной для подключения устройств к сети Интернет;
5. После выполнения всех пунктов иконка  на консоли должна перестать мигать и начать гореть постоянно;
6. Обновить профиль, используя стрелки на консоли;
7. Выбрать, используя стрелки, одного из пользователей, выбор подтвердить нажатием клавиши «Enter»;
8. Ввести на консоли свой xID, используя стрелки и Enter; после ввода xID аналогичным образом ввести пароль доступа к учетной записи xID, подтвердить ввод нажатием клавиши «Enter».

Подключение завершено и можно использовать Via Fit!

**P.S.** В карточке товара на сайте [www.neotren.ru](http://www.neotren.ru) также доступно наглядное видео-пособие по подключению.

ТРЕНАЖЕР В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ  
ANDES 7i



## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Назначение	домашнее
Рама	усиленная
Система нагружения	электромагнитная (индукционный тормоз)
Кол-во уровней нагрузки	30
Маховик	25.5 кг (инерционный вес)
Педальный узел	изменяемые оси ErgoFlow™
Педали	антискользящие увеличенного размера
Расстояние между педалями	56 мм (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)
Длина шага	510 мм
Наклон	нет
Измерение пульса	сенсорные датчики, Polar приемник
Консоль	6,25-ти дюймовый многофункциональный LCD дисплей с голубой подсветкой
Показания консоли	профиль, время, дистанция, калории, скорость, уровень нагрузки, пульс, Ватты, график нагрузки
Кол-во программ	14 (в т. ч. пульсозависимые)
Спецификации программ	ручной режим, интервалы, "игры", фитнес-тест, 2 на снижение веса, "качели", произвольная, восстановительная, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые, работа на силу, 1 пользовательская
Статистика тренировок	есть
Специальные программные возможности	облачный сервис VIEWFIT
Мультимедиа	динамики объемного звучания Sonic Surround
Интеграция	Audio IN (mini-jack 3.5 mm), виртуальный ландшафт Passport™ Ready, WI-FI
Интернет	нет
Многоязычный интерфейс	нет
Вентилятор	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть
Складывание	Folding SixStar Front-drive™
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	102*67*171 см
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	173*67*171 см
Вес нетто	79,5 кг
Макс. вес пользователя	136 кг
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	есть
Гарантия	3 года
Производитель	Johnson Health Tech, США
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО «Неотрен», 115201, Россия, Москва, Каширский проезд, д. 17, стр. 9.

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

\*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра.

*Пример: C190122,*

*где 19 – год изготовления,*

*01 – месяц изготовления,*

*22 – внутренний номер учета.*

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен»: [www.neotren.ru](http://www.neotren.ru)

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «Неотрен»: [www.neotren.ru](http://www.neotren.ru)

## **ВНИМАНИЕ!**

**ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

